

L'emballage comprend: 1pc
Couleur: rouge/vert/noir/jaune/blanc/bleu
Hauteur de l'interrupteur: 32.5mm
Diamètre du bouton: 12mm
Ouverture fixe: 16.5mm

La différence entre l'auto-verrouillage et le déverrouillage:

[Interrupteur à verrouillage automatique]: lorsque la main appuie sur l'interrupteur, l'interrupteur est allumé, la fermeture est desserrée et l'interrupteur reste allumé, puis l'interrupteur est éteint en appuyant dessus.

[Interrupteur déverrouillé]: appuyez et allumez, relâchez l'alimentation.

Application du produit: généralement applicable aux distributeurs d'eau, tapis roulant, haut-parleurs d'ordinateur, voitures à batterie, motos, voitures jouets et certains interrupteurs d'alimentation d'équipement électronique.





