

Perçeuse a colonne



Principaux dangers



- Risque que des gants, vêtements amples, cheveux longs ou bijoux soient entraînés par une mèche ou une broche en mouvement
- Projection de copeaux ou d'éclats de mèche, blessures occasionnées par les mouvements ou la chute de pièces
- Coupures aux mains dues à des copeaux ou des pièces à arêtes vives

Règles de sécurité



- Utilisation réservée aux personnes disposant d'une formation adéquate.
- Porter des lunettes de protection.
- Interdiction de porter des gants.
- Ne porter ni bagues, ni montres, ni bracelets.
- Ne pas porter de vêtements amples, en particulier au niveau des manches.
- Cheveux longs : porter un couvre-chef ou un filet à cheveux.
- Fixer les pièces au moyen de dispositifs de serrage.
- Ne jamais approcher la main de la broche en mouvement.
- Ne jamais serrer ou desserrer une pièce lorsque la machine est en marche.
- Ne jamais procéder à des mesures, à un nettoyage ou à des réparations lorsque la machine est en marche.

Informations



- Liste de contrôle: «Perceuses à colonne et d'établi», www.suva.ch/67036.f
Disponible dans le classeur Sécurité de l'atelier.
- DVD: «Travailler le bois en sécurité et efficacement», www.suva.ch/travail-bois